

MADE IN
POLAND

NEO

2/4-przyciskowy pilot
button remote / Tasten-Handsender

instrukcja obsługi v.2
user manual / Bedienungsanleitung



DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE specifications / technische Daten

element systemu / part of system / Systemelement	DTMA33MHz
częstotliwość / frequency / Frequenz	433MHz
bateria / battery / Batterie	1xL1028 23A
maksymalny zasięg / max. range / max. Reichweite	do/bo/bis 150m
skuteczna moc promieniowania / ERP / EIRP	do/bo/bis 10mW
system zmienikodowy / dynamic code / Wechselcode	64-bit KeeLog®

NUMERACJA PRZYCISKÓW

button numbering
Tastennummerierung



WYMIANA BATERII

battery replacement / Batteriewechsel

- 1 odkręcić wkręty w dolnej części pilota / unscrew bottom part of remote / die Schraube im unteren Teil des Handsenders abschrauben
- 2 podważyć obudowę i otworzyć ją / prise remote case to open / das Gehäuse im unteren Teil des Handsenders heben und öffnen
- 3 wymienić baterię / replace battery / die Batterien wechseln
- 4 zamknąć dolną część obudowy / close bottom part / das untere Gehäuseteil schließen
- 5 skrócić pilota / screw remote parts together / den Handsender zusammenschrauben

systemy automatyki
www.dtm.pl