




numeryacja przycisków
button numbering
Tastenummerierung

parametry pilota / remote characteristics / technische Daten
element systemu / part of system / Systemelement **DTM433MHz**
częstotliwość / frequency / Frequenz **433.92MHz**
bateria / battery / Batterie **2xCR2016**
zasięg / range / Reichweite **do/to/bis 130m**
skuteczna moc promieniowania / EIRP / EIRP **do/to/bis 10mW**
system zmiennokodowy **Keeloq®**
dynamic code / Wechselcode

wymiana baterii / battery replacement / Batteriewechsel

- 1 odkręcić wkręt w dolnej części pilota /
unscrew bottom part of remote / die Schraube im unteren Teil
des Handsenders abschrauben
- 2 podważyć obudowę po stronie otworu na wkręt i otworzyć ją /
prise remote case to open / das Gehäuse im unteren Teil des
Handsenders heben und öffnen
- 3 wymienić baterie, umieszczając je w dolnej części obudowy /
replace battery, placing it in bottom part of case / die Batterien
wechseln und im unteren Gehäuseteil befestigen
- 4 wsunąć w zaczepy i
zamknąć dolną część
obudowy / put into
hooks and close
bottom part / in die
Führung einschieben
und das untere
Gehäuseteil
schließen
- 5 skrócić pilota / screw
remote parts together
/ den Handsender
zusammenschrauben



Uwaga!

Dla uzyskania optymalnego zasięgu,
nie dotykać dłonią przedniej części
pilota, szczególnie w okolicy
szczeliny metalowego korpusu.

Attention!

For optimal range do not cover front
part of the remote with hand,
specially near the crack of metal
case.

Achtung!

Für die optimale Reichweite sollte
der Handsender im vorderen Teil
nicht berührt werden, insbesondere
der Spalt im Metallgehäuse.